게이밍 커브드 모니터 144hz 주사율 설정 방법

한성컴퓨터 144hz 커브드 게이밍 모니터 주사율 설정

- 해당

모델 및 사용단자	Ultron 3257	DP	DVI
	Ultron 3267	DP	DVI
	Ultron 2757C	DP	
	Ultron 2767C	DP	
	BOSSMONSTER No.7	DP	HDMI

## 1. 윈도우 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 '디스플레이 설정'을 클릭



 디스플레이 설정 내 '고급 디스플레이 설정' 탭 클릭 후 주사율을 변경할 모니터 식별 번호를 선택 하고 설정창 제일 하단의 '어댑터 속성'을 클릭

디스플레이 사용자 지정





-	
방향	해상도
가로 🗸	1920 × 1080(권장) ~
다중 디스플레이	적용 취소
디스플레이 확장 🗸	색 설정
🔲 이 디스플레이를 주 모니터로 만들기	색 관리 색 보정
적용 취소	관련 설정
	ClearType 텍스트
고급 디스플레이 설정	텍스트 및 기타 항목의 고급 크기 조정
	어댑티 속성 표시

## I스플레이 그래픽 드라이버 속성창내 '모니터' 탭을 클릭하여 모니터 설정의 '화면 재생 빈도'에서 144hz를 선택 후 확인을 눌러 주세요.

Generic PnP Monitor 및 Radeon (TM) RX 480 Graphics 속성	×		×
어댑티 모니터 색관리	0	커댑터 모니터 색관리	
아닙터 승류 Radeon (TM) RX 480 Graphics		- 모니터 종류	
어댑터 정보 칩 종류: AMD Radeon Graphics Processor (0x67DF)		모니터 설정	
DAC 종류: internal DAC(400MHz) 어댑터 문자열: Radeon (TM) RX 480 Graphics		화면 재생 빈도( <u>S</u> ): 144 Hz	
BIOS 정보: 113-V34111-F1			
사용 가능한 총 그래픽 메모리: 8151MB 전용 비디오 메모리: 4096MB 시스템 비디오 메모리: 0MB 곳요 시스템 메모리: 4055MB		144 Hz 하드웨어에 손상을 줄 수도 있습니다.	
모든 모드 표시(L)			
확인 취소 적용(A)		<b>확인 취소</b> 적용(A	)

감사합니다.